Fakultät für Physik

SS 14

Physikalisches Praktikum für das Bachelorstudium

PROTOKOLL

Experiment (Nr., Titel):

PS06 Strahlung

Datum: 20.3.2014

Namen: Patrick Braun, Johannes Kurz

Kurstag/Gruppe: DO/4

Betreuer: Erhard Schaffer

1 Planck'sches Wirkungsquantum

1.1 Grundlagen, Theorie und Versuchsaufbau

In diesem Versuch wird das Planck'sche Wirkungsquantum unter Zuhilfenahme des Fotoelektrischen Effekt bestimmt. Der Zusammenhang:

$$E = h * \nu$$

E . . . Energie

h ... Plankkonstante

 ν ... Frequenz

Basierend auf dem fotoelektrischen Effekt, wird durch Einstrahlung von Licht einer bestimmten Frequenz ein Ladungsträger (Elektron) in einem Materiel angeregt [1](p. 3), und vom Valenzband in das Leitungsband angehoben. Zusätzlich erhalten die Elektronen kinetische Energie. Einstein stellte den Zusammenhang wie folgt dar:

$$U_0(\nu) = \frac{h}{e} * \nu - \frac{A}{e}$$

 $U_0 \dots$ Gegenspannung e \dots Elementarladung

A ... Austrittsarbeit

Der Aufbau des Versuches ist in 1 ersichtlich. Dabei wird Licht durch einen Filter auf einen Wellenlängenbereich begrenzt und auf ein Kathode im Vakuum gesendet. Hierbei werden Elektronen gelöst und zur Anode (links) geschleudert. Dabei muss die aufgenommene Energie die Austrittsarbeit überschreiten [1](p. 3-4).

Auf Anodenseite kann der Fotostrom und auf Kathodenseite die angebrachte Gegenspannung gemessen werden.




Abbildung 1: Aufbau der Gegenfeld-Kompensationsmethode [1](p. 4, Abbildung 2)

Trägt man bei mehreren Frequenzen (Filtern) den Fotostrom gegen die Gegenspannung auf, bestimmt den Achsenabschnitt einer linearen Regression der Anfangssteigung (Gefälle) so erhält man frequenzabhängige Werte für U_0 .

Diese 5 verschiedenen Werte werden nun gegen ihre jeweilige Wellenlänge (durch den Filter bestimmt), aufgetragen. Der resultierende Graph lässt sich beschreiben wie eine Geradengleichung (U = k * x + d, vergleiche Einstein'sche Gleichung oben). Die Steigung ergibt das Wirkungsquantum. Der Achsenabschnitt (Abszisse) entspricht der Arbeit die geleistet werden muss um ein Elektron vom Material zu lösen.

Die Auswertung, Regressionen und Berechnungen werden im folgenden Punkt aufgeführt.

1.2 Resultate




Abbildung 2: Intensitäten (Spannungen) mit 1. Filter





Abbildung 3: Intensitäten (Spannungen) mit 2. Filter






Abbildung 4: Intensitäten (Spannungen) mit 3. Filter




Abbildung 5: Intensitäten (Spannungen) mit 4. Filter




Abbildung 6: Intensitäten (Spannungen) mit 5. Filter




Abbildung 7: Spannungen gegen Frequenz

$$h = (6.08 \pm 0.12) \times 10^{-34} m^2 kg/s$$
$$A = (1.664 \pm 0.047) eV$$
$$\nu_q = (4.35 \pm 0.05) \times 10^{14} Hz$$

1.3 Diskussion

Die Methode, welche, trotz hochauflösendem Amperemeter und Fotozelle, auf makroskopischen und grob wirkenden Mitteln aufbaut, liefert ein erstaunlich genaues Ergebnis für eine so kleine Größe, wie das Planck-Wirkungsquantum. Das Ergebnis liegt in der richtigen Größenordnung und um weniger als 9% neben dem Literaturwert.

Die bestimmte Unsicherheit der Messung (die die Unsicherheit aus dem linearen Fit ist) covert diesen Abstand jedoch nicht: Abgesehen von der Messung selbst, der Qualität der Apparatur und anderen äußeren Einflüssen, spielt vermutlich vor allem das Abschätzen der Geraden in den einzelnen Messungen eine Rolle.

Dieses wurde "von Hand"geschätzt, da diese Methode genauer scheint, als einen Fit durch einen bestimmten Bereich der Kurven zu legen. Schließlich weisen diese Kurven schon früh eine Krümmung auf.

Dadurch spielt auch der Ausreißer im 4. Filter (Abb.5) keine Rolle, da er im Fitting ignoriert wurde.

Trotzdem kann der restliche (erwartungsgemäße) Verlauf der Kurve keine Begründung für den Ausreißer sein; auf das Ziel dieses Versuches dürfte er jedoch keinen Einfluss haben. Ein Vergleich mit den Messungen der anderen Gruppen würde zeigen, ob dieser Wertesprung immer auftritt, oder einzigartig war.

Vor allem zu Beginn jeder Messung (kleine Gegenspannung, große Ströme),

sind die Fluktuationen der Stromstärken groß. Die Schwankungen dürften einigermaßen proportional zum Strom sein. Das müsste jedoch in einer eigenen Messung mit deutlich mehr Messpunkten geklärt werden, da die Ströme sehr schnell fallen, bei Erhöhung der Gegenspannung.

Auch dieser Effekt, obwohl er genau bei diesen Messwerten schlagend ist, die letztendlich zum Bestimmen der gesuchten Größen herangezogen werden, dürfte in der Summe und durch die Interpolationen geglättet werden und damit an Bedeutung verlieren.

2 Wärmestrahlung

In diesem Versuch wird die Temperatur des Glühdrahtes einer Glühbirne gemessen, unter Ausnutzung der Wärmestrahlung, die von ihm abgegeben wird.

2.1 Grundlagen, Theorie und Versuchsaufbau

Jeder Körper emittiert Wärmestrahlung. Ab einer gewissen Temperatur kommt auch sichtbares Licht dazu (wie eben in einer Glühbirne).

Aufbau:

Die Glühlampe, ein Filter und eine Fotozelle (zur Messung der Intentsität) sind auf einer Schiene montiert. Strom sowie Spannung, mit der die Glühbirne versorgt wird, werden mit 2 Multimetern gemessen (um letztendlich die Leistung zu berechnen); ein weiteres Voltmeter misst die Spannung, nachdem ein Strom-Spannungs-Wandler den Output der Fotozelle übersetzt hat (Abb. 8).



Abbildung 8: Versuchsaufbau zur Messung der Wärmestrahlung einer Glühlampe

Das Licht wird gefiltert um monochromatisches bzw. einen sehr eng eingegrenzten Wellenlängenbereich zu messen (hier $\lambda = 560nm$). In diesem Versuch wird nämlich das Planck'sche Strahlungsgesetz verwendet, das die Strahlungsenergie, abhängig von Temperatur des strahlenden Körpers und Wellenlänge der Strahlung, angibt:

$$L(\lambda, T) \cdot d\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{exp(\frac{hc}{\lambda LT}) - 1} \cdot d\lambda$$

Verglichen werden im Versuch 2 vorgegebene Einstellungen an der Glühbirne; der Filter bleibt gleich und damit auch die Wellenlänge; Im Quotienten aus beiden Strahlungsformeln ergibt sich, bei gleicher Wellenlänge, dass die Energien im Verhältnis der Intensitäten stehen:

$$\frac{L(\lambda, T_1)}{L(\lambda, T_2)} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{exp(\frac{ch}{k\lambda T_2})}{exp(\frac{ch}{k\lambda T_1})}$$

Durch logarithmieren erhält man:

$$ln(\frac{I_1}{I_2}) = (\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}) \cdot \frac{ch}{k\lambda}$$

Weiters wird das Stefan-Boltzmann-Gesetz von der Umwandlung von elektrischer Leistung in Wärme verwendet, um (wiederum im Quotienten beider Konfigurationen) eine Temperatur zu substituieren:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1^4}{T_2^4}$$

Dieses Verhältnis wird auch benutzt, um, nach Berechnung einer Temperatur, die zweite zu erhalten.

Eingesetzt ergibt sich zur Berechnung von T_1 :

$$T_1 = \frac{1}{\ln(\frac{I_1}{I_2})} \cdot (\sqrt[4]{\frac{P_1}{P_2}} - 1) \cdot \frac{ch}{k\lambda}$$

Die Leistungen P_1 und P_2 werden durch die gemssenen Ströme und Spannungen berechnet, λ durch den verwendeten Filter definiert.

Um den Quotienten aus den Intensitäten zu erhalten, wird benutzt, dass die Beleuchtungsstärke der Fotozelle durch den Abstand von der Lichtquelle mit $1/r^2$ verringert.

Es werden also, für beide Einstellungen an der Lichtquelle, jeweils mehrere Beleuchtungsstärken mit der Fotozelle, für verschiedenen Abständen von der Lichtquelle, gemessen. Diese werden gegen $1/r^2$ aufgetragen, um einen linearen Anstieg zu

ergeben. Im linearen Fit beider Daten-Sets erhält man 2 Steigungen, die im gleichen Verhältnis stehen, wie die Intensitäten:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

.

2.2 Resultate




Abbildung 9: Beleuchtungsintensität an der Fotozelle, umgewandelt in Spannung jeweils 6 verschiedene Abstände

$$\lambda = 560nm$$

$$P_C: I_C = (4.82 \pm 0.01)A$$

$$U_C = (5.45 \pm 0.01)V$$

$$P_C = (26.269 \pm 0.073)W$$

$$P_A: I_A = (3.79 \pm 0.01)A$$

$$U_A = (3.44 \pm 0.01)V$$

$$P_A = (13.038 \pm 0.052)W$$

$$\frac{P_A}{P_C} = (0.4963 \pm 0.0014)$$

Steigungen:

Konfig A:
$$r_1^2 = (23.39 \pm 0.29)$$

Konfig B: $r_2^2 = (153.4 \pm 1.1)$

$$\frac{I_A}{I_C} = (0.1525 \pm 0.0022)$$

$$T_A = (2194 \pm 14)K$$

$$T_C = (2613 \pm 17)K$$

2.3 Diskussion

Die Temperatur T_A wurde aus den gemessenen Werten berechnet, und danach T_C mittels umgeformten Stefan-Boltzmann-Gesetzes.

Das Endergebnis ist durch 2 Zwischenergebnisse mit Unsicherheiten behaftet, nämlich durch $\frac{P_A}{P_C}$ und $\frac{I_A}{I_C}$. Dabei kann der Anteil durch das Verhältnis der Beleuchtungsstärken praktisch vernachlässigt werden, da er kleiner als 1K ist, während die Unsicherheit aus dem Verhältnis der Leistungen etwa 13K ausmacht.

Um die Messung also noch genauer zu machen, muss vor allem an dieser Stelle angesetzt werden:

die Multimeter sind prinzipiell in der Lage genauer zu messen, als von uns angenommen, aufgrund von Fluktuationen jedoch wurde die Unsicherheit auf 0.01A bzw. 0.01V geschätzt.

Nachdem die Messung ausgewertet wurde und die Daten, sowie deren Wirkungen bekannt sind, wäre sicher, bei neuerlicher Messung und wohl bekanntem Verfahren, eine weniger konservative Abschätzung der Messunsicherheit möglich. Außerdem könnte die Messung noch verfeinert werden durch eine stabilere Stromversorgung.

Da weder die Schaltung zwischen Modus A und C, noch die Stabilität der Stromversorgung im Versuchsraum, genauer bekannt sind, lässt sich an dieser Stelle darüber keine Aussage treffen.

Die Methode, die Fotozelle auf der optischen Schiene zu verrutschen, und und damit Unsicherheiten im mm-Bereich zu erhalten, verursacht jedenfalls, dank linearem Fit, bei ausreichender Sorgfalt keine Probleme.

Vor der Messreihe wurde, anhand verschiedener Einzelmessungen, versucht, den Einfluss verschiedener Rest-Lichtquellen zu bestimmen. Das waren, bei ausgeschaltetem Raumlicht, vor allem die kleine Lampe zum Ablesen, das Notebook zum aufnehmen der Daten und diverse Lämpchen an Geräten und Stromverteilern.

Abdunkelung (bzw. Abschirmung der Leselampe) all dieser ergab keine Verbesserungen, gegenüber der ohnehin vorhandenen Fluktuationen.

Die geringe Abweichungen von den gefitteten Geraden untermauern die Plausibilität des Ergebnisses.

3 Quellen

[1] Anleitung, http://www.univie.ac.at/anfpra/neu1/ps/ps6/PS6.pdf